

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

1. NAZWA HANDLOWA: PHERO-SI OVERLOADED

Urządzenie monitorujące do sprawdzania skuteczności metody dezorientacji samców na molach spożywczych.

2. KOD PRODUKTU: P-01157

3. ZDJĘCIE:



4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Phero-Si Overloaded (dla Plodia-Ephestia) to urządzenie monitorujące, opracowane w celu ustalenia skuteczności metody dezorientacji samców poprzez wychwytywanie samców moli spożywczych, które są zdolne wykryć przeładowane źródło, nawet w obecności sieci monitorującej powszechnie stosowanych dozowników feromonów.

Produkt składa się z:

- Białego silikonowego dozownika;
- Feromon płciowy;

i jest zapakowany w laminowaną folię i tekturową osłonkę.

Wymiary:

- Wysokość: 20 mm
- Średnica wewnętrzna: 7 mm
- Średnica zewnętrzna: 10 mm
- Masa netto: 1,36 g

Kolor: Jak na zdjęciach.

Produkty InPEST mogą podlegać koniecznym lub uzasadnionym zmianom technicznym, w dowolnym czasie, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia klientów.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

Umieścić Phero-Si Overloaded w następujących pułapkach: Traptest (P-25001INFONE), Multitrap (P-04042), Politrap (kod: P-04024), Easy Trap (kod: P-04078) i Mass Trap (P-25003).

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Pułapki te należy umieścić w miejscach, w których stosuje się metodę dezorientacji samców, np. w przemyśle spożywczym, magazynach, supermarketach, młynach, spiżarniach i wszystkich miejscach, w których przechowywane są: pszenica, zboża, herbatniki, chleb, makaron, czekolada, kakao, słodycze, suszone owoce, orzechy itp.

Pułapki muszą być umieszczone na maksymalnej wysokości 1,8-2 m.

Sugerujemy nadanie numeru każdej pułapce i wskazanie jej umiejscowienia na planie monitorowanego obszaru, aby ułatwić kontrolę podczas okresowego monitorowania.

Sugerujemy używanie rękawic przy każdym kontakcie z feromonem. Ewentualny zapach dymu lub inne zapachy na rękach mogą osłabić skuteczność produktu.

Teoretyczna powierzchnia pokrycia:

- 1 przeładowany dozownik feromonów / 9000 m³ (takie pokrycie jest zalecane, jeśli oprócz przeładowanych pułapek feromonowych używa się również innych urządzeń kontrolnych metody dezorientacji samców, takie jak Biotest lub pułapki wodne);
- 1 przeładowany dozownik feromonów / 3000 m³ (takie pokrycie jest zalecane, jeśli używa się tylko przeładowanych pułapek feromonowych jako urządzeń kontrolnych metody dezorientacji samców).

Sugerowany okres monitorowania: przez cały rok lub przez cały czas stosowania metody dezorientacji samców.

Sugerowana częstotliwość kontroli: raz w tygodniu. Wymieniać dozownik feromonów po dwóch miesiącach.

Warunki przechowywania: w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C i przy wilgotności względnej poniżej 55%.

Przy prawidłowym przechowywaniu (w nienaruszonym opakowaniu) okres trwałości produktu wynosi 3 lata. Od momentu otwarcia opakowania, feromon działa przez 60 dni.

6. OPAKOWANIE I CZĘŚCI ZAPASOWE:

- Osłonka: 15 sztuk (jednostka sprzedaży), zapakowane w laminowaną folię (n.3 sztuki na pasek, łącznie 5 opakowań na osłonkę).

7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Utylizacja odpadów powinna być zgodna z panującymi przepisami społecznymi, narodowymi i lokalnymi.